

MB MARBLIZER® BÁZISFESTÉK

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A Marblizer® egy figyelem felkeltő bázisfesték, ami egyedi megjelenést biztosít az autónak. A Marblizer® bázisfestékekkel márvány, kígyóbőr, és különböző effekt hatások érhetőek el. A felhasználási lehetőségeket a fényező kreativitása határozza meg. Két szín egyidejű és, Kandy használatával kivételesen mély, és egyedi effekt hatást érhetünk el. A Marblizer® egy univerzális bázisfesték, amit szintelen lakkal felül kell lakkozni, vagy a Kandy színű aláfújó színeként is lehet használni. Kiváló vegyi tulajdonságainak köszönhetően akril, vagy urethane enamel szintelen lakkal is bevonható. A két rendszer (akril lakk, és urethane enamel) keverése, vagy egyidejű használata nem ajánlott. Például ha a Marblizer® bázisfestékre Urethane enamel Kandyt fújunk, akkor urethane enamel szintelen lakkot fújunk a felületre.

MEGJEGYZÉS: MIELŐTT URETHANE LAKKOT FÚJNÁNK A MARBLIZER® BÁZISFESTÉKEKRE 2 RÉTEG SG100 INTERCOAT LAKKOT FÚJJUNK A FELÜLETRE, HOGY KITÖLTŚÜK A FELÜLETI EGYENETLENSÉGEKET!

1. FELÜLET

- Ko Seal®II
- Minden Shimrin® bázisfesték
- SG100 Intercoat lakk
- Teljesen átkeményedet szintelen lakk, és gyári fényezés.

2. ELŐKÉSZÍTÉS

Figyelmesen olvassa el a „Felület előkészítési útmutatót” mielőtt elkezdene a festést. A Marblizer® bázisfestékek hajlamosak foltosodásra, átvérzésre az univerzális gittek, üvegszál gyanták, és néhány primer miatt. A fent említett hibák elkerülése érdekében csiszolja fémtisztára a felületet, és használja a KP2CF Kwikure Epoxy primert. **Figyelmesen olvassa el a KP2CF Kwikure Epoxy Primer technikai adatlapját.**

3. ALAPOZÓ BEVONAT

- Szigetelő Alapozó (Ko-Seal®II)
- Shimrin® Bázisfesték

MIELŐTT A MARBLIZER® BÁZISFESTÉKEKET RÁFÚJNÁ A JÁRMŰRE, A FELÜLETNEK HOMOGENNEK, FOLTMENTESNEK KELL LENNIE. Használja a House of Kolor® Ko-Seal®II Szigetelő Alapozóját, ami 3 színben érhető el. A szellőztetési időt minden esetben tartsa be. **Lásd: a Szigetelő Alapozó technikai adatlapját!**

MEGJEGYZÉS: *A szigetelő alapozó nem gátolja meg a rossz előkészítési munkából eredő hiányosságokat, pl. átvérzés, foltosodás, bemaás stb. A fő rendeltetése a szigetelő alapozónak, hogy kiváló tapadást, és egységes homogén színt biztosítson a Marblizer® bázisfestéknek, így hatékonyabb fedőképességet érünk el. Törekedjünk a szigetelő alapozó kiválasztásánál, hogy a legközelebbi árnyalatot használjuk a bázisfestékhez.*

*Az effekt hatások fokozására bármelyik Cosmic Kolor® Shimrin® bázisfestéket használhatja: Designer Gyöngy, Graphic színek, Neon, Metálok stb. aláfújó színeként. Az aláfújó szín határozza meg az árnyalatot. Számos lehetőséget kínálkozik az effekt hatások eléréséhez. Minden esetben tartsa meg az aláfújó színeknél a szellőztetési időt. **Több információt a technikai adatlapokon talál.***

4. BÁZISFESTÉK

A Marblizer® festéket bázis színre kell fújni. A legszembetűnőbb hatást akkor érjük el, ha a House of Kolor® KS11 fekete szigetelő alapozóra, BC25 fekete bázisra, PBC43 vagy PBC100 fekete gyöngyre fújunk a Marblizer® festéket. Más House of Kolor® bázis színekkel is jó hatást érünk el. Fényezés előtt mindenképp fújjon tesztlapot. Hagyja száradni a bázisfestéket 15-60 percre, de 4 óránál többet ne száradjon mielőtt ráfújná a Marblizer® festéket.

5. CSISZOLÁS

- Ko-Seal® II (Lásd a technikai adatlapot)
- Shimrin® bázisfestékek (Lásd technikai adatlapot BC, FBC, PBC stb.)

6. KEVERÉS

• A Marblizer® bázisfesték (MB) használatra kész, nem kell hígítani
Alaposan keverje fel a Marblizer® festéket, mielőtt a szórópisztolyba öntené! Csak akkora felületre fújja rá, a Marblizer® festéket, hogy legyen ideje a fóliával dolgozni a felületen. Óvatosan nyomkodja rá a fóliát, majd a fólia egyik végét felemelve felfelé húzza vagy Néhány percen belül kell levenni a fóliát, amivel a felületen dolgozik, hogy elérjük a márvány hatást. Ha túl hosszú ideig várunk, akkor újra le kell fújni a felületet Marblizer® festékkel. Kis felületeken dolgozzon, hogy a kívánt eredményt elérje.

7. MB00 NEUTRÁL MARBLIZER®

Adjon 28.35 gramm Dry (száraz) Gyöngyöt 9.5 dl. (1 quart) MB00-hez, hogy nagyon sokféle színvariációt hozzon létre, pl. Kaméleon® színváltós száraz gyöngy, Ice gyöngy, és mini flék (csillám).

FIGYELEM: NE KEVERJE ÖSSZE A SHIMRIN® BÁZISFESTÉKET A MARBLIZER® FESTÉKKEL, MERT BETÚRÓSODIK! CSAK DRY (SZÁRAZ) TERMÉKEKET KEVERJEN A MARBLIZER® FESTÉKBE!

8. SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS

- Hagyományos szórópisztoly = 2-2.5 bar
- HVLP szórópisztoly = 0.8-1 bar (szórófejnél)
Lásd a gyártó használati kézikönyvét
- Dúzni = 1.3-1.5
A tárgy méretétől függ
- Anyag mennyiség = 75% - teljesen nyitva
- Air brush = kövesse a gyártó használati kézikönyvét

9. A MARBLIZER® FELHASZNÁLÁSA

50%-os átfedéssel fújja a Marblizer® festéket a felületre. Fújásnál 20-25 cm távolságot tartson a felülettől. CSAK EGY RÉTEGET FÚJJON. Akkora felületet fújjon át, amin tud dolgozni, mert ha a Marblizer® megszáradt, akkor a kívánt márványhatást nem éri el.

MEGJEGYZÉS: Hőmérséklettől, és a műhely kondíciótól függően 20-60 másodpercig hagyja száradni, mielőtt a fóliával elkezdene dolgozni.

MEGJEGYZÉS: Többféle mintázatot használhat: pl. alufóliát, szivacsot, ruhadarabot stb. a lehetőségek végtelene. Ha fokozni akarja a mélységet, akkor egy más színű Marblizer® festéket fújjon a felületre. Ebben az esetben miután az első Marblizer® rétegnél elérte a márvány hatást, várjon 15-30 percig, majd fújjon rá más színű Marblizer® festéket. Ezután 20-60 másodperc elteltével óvatosan simítsa el a fóliát a felületen.

MARBLIZER® SZELLŐZTETÉSI TESZT: A MARBLIZER® FESTÉKNEK TELJESEN LE KELL MATTÚLNI, MIELŐTT A KÖVETKEZŐ RÉTEGET RÁFÚJJUK A FELÜLETRE.

Folyamatosan ellenőrizze a rétegeket.

10. SZÁRADÁSI IDŐ

AKRIL LAKK BEVONAT:

Miután elérte a kívánt eredményt hagyja száradni a Marblizer® bázisfestéket 30-60 percig 22C°-on, mielőtt Kandy, vagy SG100 Intercoat lakkal lefújna a felületet.

URETHANE BEVONAT:

Hagyja száradni a Marblizer® bázisfestéket 30-60 percig 22C°-on, majd fújja rá a felületre az SG100 Intercoat Lakkot. **Urethane alkalmazásnál minden esetben SG100 Intercoat Lakkot fújjon a felületre!**

SG100 INTERCOAT LAKK Fújjon 1-2 réteg SG100 Intercoat Lakkot (keverés 2:1). Biztosítja a tapadást Air brush munkákhoz. 15-60 percig hagyja száradni az SG100 Intercoat Lakkot, mielőtt akril, vagy urethane Kandy-t fújna a felületre. **Lásd az SG100 technikai adatlapját.**

FIGYELEM: AZ URETHANE FEDŐBEVONAT ELŐTT MINDEN ESETBEN FÚJJA LE A FELÜLETET SG100 INTERCOAT LAKKAL! Ennek elmulasztása esetén az urethane fedőbevonat nem tapad a Marblizer® bázisfestékre!

11. KANDY FEDŐBEVONAT (OPCIÓ)

A Marblizer® bázisfesték akril, vagy urethane enamel Kandy-vel bevonható. Fontos, hogy ha akril Kandy-t használ, akkor akril szintelen lakkot fújjon rá (ha urethane Kandy-t használ, akkor urethane enamelt használjon). **Lásd: az SG100 technikai adatlapját.**

12. SZÍNTELLEN LAKK

A Marblizer® bázisfestéket minden esetben felül kell lakkozni, akril szintelen lakkal, vagy urethane enamel-el. Ha kiválasztotta a szintelen lakkot, azzal fejezze be a munkát. **Soha ne keverje az akril lakkot az urethane enamel-el! Minden esetben House of Kolor® szintelen lakkot használjon! Lásd: a technikai adatlapot a szintelen lakkok felhasználásáról.**

13. ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Alaposan tisztítsa ki a szórópisztolyokat, és eszközöket nitróhigítóval, vagy reducerrel. A helyi törvényeknek megfelelő tisztítófolyadékot használja!