

SG100 INTERCOAT LAKK (SZÍNTÉLEN 1 KOMPONENSŰ LAKK)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Az SG100 Intercoat Lakk azért lett kifejlesztve, hogy megvédje a Shimrin® bázisfestéket a további airbrush munkáktól, valamint a ragasztószalag nyomaitól. Az SG100 megakadályozza, hogy a ragasztószalag nyomokat hagyjon a felüleleten, még akkor is ha nagyon vékony réteget fujunk a felületre. Az SG100 Intercoat Lakk speciális összetételének köszönhetően arra is alkalmas, hogy úgynevezett hordozóanyagként bele lehessen keverni pl. Shimrin® Gyöngy, Metál bázis, Kandy koncentrátumokat, vagy elfújási alkalmazásoknál nélkülözhetetlen.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

NE HASZNÁLJA AZ SG100 INTERCOAT LAKKOT FEDŐBEVONATKÉNT, MERT EZ EGY 1 KOMPONENSŰ TERMÉK (OLYAN MINT A BÁZISFESTÉK). NE FÚJJON VASTAG RÉTEGEKET AZ SG100 INTERCOAT LAKKAL.

MEGJEGYZÉS: Az SG100 Intercoat Lakkot bármelyik Shimrin® bázisfestékre, vagy átkeményedett 2 komponensű urethane fedőbevonatra lehet fújni, hogy air brush munkákkal lehessen a felületen dolgozni. Használjon gyors reducert, és minden esetben tartsa be az előírt szellőztetési időt.

1. FELÜLET

- Minden Shimrin® bázisfestékre
- Marblizer®
- Teljesen átkeményedett fedőbevonatok, valamint gyári fényezés airbrush munkák

2. ELŐKÉSZÍTÉS

Mielőtt ráfújja a felületre az Sg100 Intercoat Lakkot, ovatosan törölje át a felületet teljesen kinyitott mézesronggyal, vagy használja a KC20-as portalanító folyadékot.

3. ALKOTÓRÉSZEK

- SG100 Intercoat Lakk
- RU310 (gyors), RU311 (médiium) reducer
- Air brush alkalmazásnál RU311 (médiium), RU312 (lassú) reducer

4. KEVERÉS

- 2 rész SG100 Intercoat Lakk
 - 1 rész RU reducer
 - Air brush alkalmazás 1 rész Shimrin® bázis 1 rész RU reducer
- Alaposan keverje fel az SG100 Intercoat Lakkot mielőtt használná!

MEGJEGYZÉS: Használja az RU310 gyors reducert, hogy gyors száradást érjen el.

FONTOS: Az SG100 Intercoat Lakk 1 komponensű termék, nem kell katalizátort keverni hozzá. **Lásd: a technikai adatlapját a reducereknél.**

Maximális higítása az SG100-nak 1 rész SG100, 1 rész reducer. Ezt a keverési arányt akkor használjuk, amikor Kandy koncentrátumot, vagy gyöngyöt keverünk az SG100-ba.

5. SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS

- Hagyományos szórópisztoly: 2-2.5 bar
- HVLP szórópisztoly: 0.8-1 bar (szórófejnél)
Lásd a gyártó kézikönyvét
- Fúvóka átmérő: 1.3-1.5 (a tárgy méretétől függ)
- Anyag mennyiség: 50-75%-ig nyitva
- Air brush: lásd a gyártó kézikönyvét

6. Az SG100 INTERCOAT LAKK HASZNÁLATA

Miután a Shimrin® bázisfesték teljesen lemattult fújjon 1-2 réteg médium SG100 Intercoat Lakkot a felületre 50%-os átfedéssel. Fújásnál kb. 15-20 cm távolságot tartson a tárgytól. Sorok között tartsa meg a szellőztetési időt. Hőmérséklet és páratartalomtól függően 1 óráig hagyja száradni a felületet, mielőtt ragasztaná. Sok esetben 30 perc száradás is elég.

SG100 SZELLŐZTETÉSI TESZT:

AZ SG100 FELÜLETE SELYEMFÉNYŰ, ÉRINTÉSRE SZÁRAZ.

FONTOS: NE FÚJJON 4 RÉTEGNÉL TÖBBET AZ SG100-AL, MERT NEM ERRE TERVEZTÉK!

MEGJEGYZÉS: Ha 4 óránál tovább hagyjuk száradni, akkor finoman schots® brite-al csiszoljuk át a felületet, hogy biztosítsuk az optimális tapadást. Ragasztásnál ügyeljünk, hogy ne erősen nyomjuk a felületre a ragasztószalagot. Az SG100 még teljes száradás után is kiváló tapadást biztosít, de előnyösebb, ha félszáraz állapotban, fújjuk rá a szintelen lakkot.

7. KIS JAVÍTÁSOK, ÉS ELFÚJÁSI TECHNIKÁK

Az SG100 használható a Shimrin® Gyöngy és bázisfesték elfújására. Fújjon 1 réteg SG100-at túl az elfújandó felületre, majd a szokásos módon fújja el a bázist. Ez a módszer megakadályozza, hogy sötét széle legyen a bázisnak. Ezt követően használja bármelyik Kosmic Kolor® szintelen lakkot.

MEGJEGYZÉS: Az SG100-at bármelyik Shimrin® bázisfestékhez hozzá lehet adni.

8. KANDY KONCENTRÁTUMOK

Az SG100-ba bármelyik Shimrin® Kandy koncentrátumot hozzá lehet keverni. Air brush és dizájn munkáknál előnyös, ahol követelmény a gyorsaság. Ez a módszer sokkal gyorsabb, mint ha 2 komponensű szintelen lakkot használnánk.

Lásd: a Kandy koncentrátumok technikai adatlapját.

9. GYÖNGY

Az SG100 Intercoat Lakkba lehet Gyöngy-öt keverni, de erre a legalkalmasabb az SG150 Intercoat Gyöngy és Flék (csillám) hordozó. **Ha Gyöngyöt keverünk az SG100-ba akkor a keverési arány a következőképpen módosul: 1 rész SG100, 1 rész reducer.**

Száraz Gyöngy használata:

Kezdetnek ½ teáskanál száraz gyöngyöt tegyen 1 quart (kb. 9.5 dl.) SG100-ba, ovatosan adagolja, míg el nem érte a kívánt eredményt.

MEGJEGYZÉS: Túl sok gyöngyöt ne adjon az SG100-hoz, mert felhősödés, lemattulás, homályosodás jelentkezhet a felületen. A gyöngy szemcséknek területre van szüksége, hogy érvényesülhessen a csillogása. Ahogy a Kandy-nél 75%-os átfedéssel fújjuk le a felületet. 4 rétegnél többet ne fújjon a felületre. **Lásd a gyöngy koncentrátumok technikai adatlapját.**

10. SZÁRADÁSI IDŐ

Mielőtt Kandy, vagy szintelen lakkot fújna a felületre hagyja száradni 15-60 percig, ha 4 óránál tovább szárad, akkor finoman csiszolja meg a felületet piros schots brite-al, vagy P800 vizes papírral, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást.

SG100 SZELLŐZTETÉSI TESZT: AZ SG100 SZÁRADÁS UTÁN SELYEMFÉNYŰ.

Folyamatosan ellenőrizze a rétegeket.

MEGJEGYZÉS: Ha gyöngyöt keverünk az SG100-ba, akkor csiszolás előtt 1-2 réteg tiszta SG100-at fújjon a felületre (keverés 2:1).

11. SZÍNTELLEN LAKK

NE HASZNÁLJA AZ SG100-AT FEDŐBEVONATKÉNT! Minden esetben használja a Kosmic Kolor® UC01, UFC01, UFC19, UFC35, UC35 szintelen lakkot fedőbevonatként.

12. ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA:

Az eszközöket tisztítsa nitróhigítóval, de a leghatékonyabban reducerrel lehet tisztítani

